

Her kommer en vejledning i hvordan du maler dine altanvægge af beton.

1. Vask facaden grundigt, evt. med algefjerner og vask efter med rent vand.



2. Skrab al løs maling af.

3. Grund evt. bare pletter med Microdispers/ Forankringsgrunder, det er det samme men hedder forskelligt alt efter hvor man køber det.

4. Mal nu facaden 2 gange med en diffusionsåben maling. Diffusionsåben maling gør at vand i betonen kan trække ud igennem malingen og fordampe.



God Fornøjelse ;0)